## GERÄTESPERREN



Sichern Sie Ihre Dateien, bevor Sie einen der folgenden Schritte durchführen, um Datenverluste zu vermeiden!

#### Hinweis:

# Bitte beachten Sie, dass sich die CHG-MERIDIAN AG vorbehält, für jedes gesperrte Gerät eine Aufwandsentschädigung i.H.v. 35,-EUR zu berechnen.

### **Apple Geräte**

#### Apple Watch (offizieller link)

- 1. Wenn Sie **Bankkarten** mit der Uhr verknüpft haben (z.B. für Apple Pay) öffnen Sie die Wallet App auf der Uhr, wählen Sie die Karten aus und klicken Sie auf "Entfernen".
- 2. Wenn die Uhr noch mit einem iPhone gekoppelt ist:
  - Halten Sie Ihre Apple Watch und Ihr iPhone nahe beieinander, während Sie sie entkoppeln.
  - Öffnen Sie die Apple Watch App auf Ihrem iPhone.
  - Gehen Sie auf die Registerkarte "Meine Watch" und tippen Sie auf "Alle Apple Watches".
  - Tippen Sie auf das Ausrufezeichen neben der Apple Watch.
  - Tippen Sie auf [Ihr Apple Watch Name] entkoppeln.
  - Tippen Sie Ihr Apple ID Passwort ein um **die Aktivierungssperre zu deaktivieren** und danach tippen sie auf "Entkoppeln".
- 3. Wenn die Uhr nicht mit einem iPhone gekoppelt ist:
  - Tippen Sie auf der Apple Watch auf Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen > Alle Inhalte und Einstellungen löschen.

< Decet	10:09
Reset	
Erase All Conte and Settings	ent
Erasing will not rer vation Lock, which someone else from Apple Watch if it's stolen. To remove Activation Lock, fi this Apple Watch b ing it.	move Acti- prevents nusing this lost or rst unpair efore eras-

- Geben Sie Ihr Passwort ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Tippen Sie zur Bestätigung auf "Alles löschen". Dadurch wird Ihre Apple Watch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Prüfen Sie, (official link) ob die Aktivierungssperre noch aktiv ist und entfernen Sie sie:
  - Gehen Sie auf einem Computer auf die Website iCloud.com und melden Sie sich mit Ihrer Apple ID an.
    - Gehen Sie zu "Mein iPhone suchen".
    - Wählen Sie alle Geräte aus und klicken Sie dann auf Ihre Apple Watch.
    - Klicken Sie auf Apple Watch löschen. Wählen Sie "Weiter", bis das Gerät gelöscht ist.
    - Klicken Sie auf die Schaltfläche zum Entfernen neben dem Apple Watch Symbol.



## GERÄTESPERREN

#### iPhone & iPad (offizieller link)

- 1. Tippen Sie auf Einstellungen > Allgemein > Übertragen oder Zurücksetzen [Gerät].
- 2. Tippen Sie auf Alle Inhalte und Einstellungen löschen.



- 3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den Benutzerpasscode oder das Apple ID Passwort ein.
- 4. Warten Sie, bis das Gerät gelöscht ist.
- 5. Bitte kontaktieren Sie ihre IT Administration über diesen Vorgang, da nach dem Löschen weitere Schritte durch Ihre Organisation vorgenommen werden müssen.
  - a. Die IMEI-Nummer muss aus dem Mobile Device Management entfernt werden.
  - b. Das dazugehörige Benutzerprofil ist aus dem Mobile Device Management zu löschen.
  - c. Die IMEI-Nummer muss aus dem Apple Business Manager entfernt werden.

#### iMac oder Mac OS basierte Systeme (offizieller link)

1. Starten Sie den Löschassistenten über Apple Menü > Systemeinstellungen > Allgemein > Alle Inhalte löschen und zurücksetzen.

Danny Rico daniel_rico1@icloud.com	
	~
Apple ID daniel_rico1@icloud.com will be signed out	
Touch ID All fingerprints used for unlocking this Mac and be removed	d purchases will
Accessories All Bluetooth accessories will be unpaired	
Find My & Activation Lock Location Sharing will be turned off	

- 2. Folgen Sie dem Assistenten, um alle benutzerbasierten Informationen, Inhalte und verbundenen Apple-Dienste zu entfernen. Bitte entfernen Sie diese aus allen Benutzerkonten des Geräts!
- 3. Möglicherweise müssen Sie Ihr persönliches Passwort eingeben, um die Schritte zu bestätigen. Fahren Sie fort, bis der Assistent fertig ist.

## GERÄTESPERREN



## Android Geräte

#### Smartphones & Tablets (official link)

Android-Geräte haben zwar unterschiedliche Benutzeroberflächen, aber die Schritte laufen in der Regel wie folgt ab:

1. Öffnen Sie die Einstellungen-App (normalerweise eine Art Zahnradsymbol).



- 2. Öffnen Sie die System-App.
- 3. Öffnen Sie die Zurücksetzen Option.



- 4. Wählen Sie alle Daten zurücksetzen (Werkseinstellungen).
- 5. Bitte wählen Sie Zurücksetzen aus.
- 6. Geben Sie Ihre Geräte PIN ein.
- 7. Wählen Sie bitte Alles Löschen aus.

Das Gerät sollte einen Werksreset durchführen und neu starten.